



klipxtreme  
Abacus

KNP-100

## Quick setup guide

### I. Package content

- 19-key numeric keypad with USB cable
- Quick setup guide

### II. System requirements

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, or Mac OS 10.X or higher

### III. Keypad features




1. USB connector cable
2. Number lock LED
3. Number lock key
4. Numbered keypad:
  - Direct number input is enabled when the LED indicator is on.
  - Alternate key functions are enabled when the number lock LED is turned off.

Alternate key function	Description
7	Home key
4	Moves the cursor one space to the left
1	End key
0	Insert key
8	Moves the cursor up one space
5	No alternate function is assigned to this key
2	Moves the cursor down one space
00	No alternate function is assigned to this key
9	Moves the cursor to the previous page
6	Moves the cursor one space to the right
3	Moves the cursor to the next page
"/."	Delete key

### IV. Setting up your keypad

- Plug the keypad into an available USB port on your computer.
- Windows automatically detects and installs the appropriate driver so you can immediately begin using your keypad.



## V. Troubleshooting

### If the keypad fails to work

- Verify that your computer meets the system requirements.
- Make sure that your USB cable is securely attached to the USB port on your computer.
- Try connecting your keypad to a different USB port on your computer.
- Make sure that the number lock is on (the number lock indicator should be lit), or press the keys to activate the navigation functions of the keyboard instead of numbers.

## Specifications

<b>Interface:</b>	USB
<b>Dimensions:</b>	4.4x2.9x0.3in
<b>Cable length:</b>	59in

## Guía de configuración rápida

### I. Contenido del empaque

- Teclado numérico de 19 teclas con cable USB
- Guía de instalación rápida

### II. Requisitos del sistema

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® o Mac OS 10.X o superior

### III. Funciones del teclado




1. Cable de conexión USB
2. LED de bloqueo numérico
3. Tecla de bloqueo numérico
4. Teclado numérico:

- El ingreso directo de números se activa cuando el indicador LED está encendido.
- La función alternativa de las teclas se activa cuando el LED de bloqueo numérico está apagado.

Función alternativa del teclado	Descripción
7	Tecla de inicio
4	Desplaza el cursor un espacio a la izquierda
1	Tecla de finalización
0	Tecla de inserción
8	Desplaza el cursor un espacio hacia arriba
5	Tecla sin función alternativa asignada
2	Desplaza el cursor un espacio hacia abajo
00	Esta tecla no tiene una función alternativa asignada
9	Desplaza el cursor a la página anterior
6	Desplaza el cursor un espacio a la derecha
3	Desplaza el cursor a la página siguiente
"."	Tecla de eliminación

#### IV. Cómo configurar su teclado

- Conecte el teclado en un puerto USB disponible en su computadora.
- Windows detecta e instala automáticamente el controlador apropiado para que pueda comenzar a usar su teclado de inmediato.



#### V. Solución de problemas

##### Si el teclado no funciona

- Verifique que su computadora cumple con los requisitos del sistema.
- Asegúrese de que el cable USB está firmemente conectado en el puerto USB de su computadora.
- Intente conectar el teclado en un puerto USB distinto de su computadora.
- Asegúrese de que el bloqueo numérico esté activado (se ilumina el indicador correspondiente), o presione las teclas para activar las funciones de navegación en lugar de los números en el teclado.

#### Especificaciones

<b>Interfaz:</b>	USB
<b>Dimensiones:</b>	11,2X7,6X1cm
<b>Longitud del cable:</b>	150cm

## Guia de instalação rápida

### I. Conteúdo da embalagem

- Teclado numérico com 19 teclas utilizando um cabo USB
- Guia de instalação rápida

### II. Requisitos do sistema

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS 10.X ou superior

### III. Recursos do teclado




1. Cabo de conexão USB
2. Luz LED do teclado numérico
3. Tecla habilitadora do teclado numérico
4. Teclado numérico:
  - A digitação direta está habilitada quando a luz LED do indicador estiver acesa.
  - A tecla de funções alternativas está habilitada quando a luz LED do indicador que habilita o teclado numérico estiver apagada.

Tecla de funções alternativas	Descrição
7	Tecla de início
4	Move o cursor um espaço para a esquerda
1	Tecla terminar
0	Tecla inserir
8	Move o cursor um espaço acima
5	Nenhuma função alternativa está atribuída à esta tecla.
2	Move o cursor um espaço abaixo
00	Nenhuma função alternativa está atribuída à esta tecla.
9	Move o cursor para a página anterior
6	Move o cursor um espaço para a direita
3	Move o cursor para a próxima página
“.”	Tecla apagar

### IV. Como configurar o seu teclado

- Ligue o teclado em uma entrada USB disponível no seu computador.
- O Windows detecta e instala o driver apropriado automaticamente para que possa começar a usar o seu teclado imediatamente.



## V. Resolução de problemas

### Se o teclado não funcionar

- Verifique que o seu computador cumpre os requisitos do sistema.
- Certifique-se de que o cabo USB está firmemente conectado à entrada USB no seu computador.
- Tente conectar o teclado à uma entrada USB diferente em seu computador.
- Certifique-se de que o teclado numérico está habilitado (a luz indicando que o teclado numérico está habilitado deve estar acesa), ou pressione as teclas para ativar as funções de navegação do teclado ao invés de números.

## Especificações

<b>Interface:</b>	USB
<b>Dimensões:</b>	11,2x7,6x1 cm
<b>Comprimento do cabo:</b>	150cm

## NOTAS

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Klipxtreme® is a registered trademark. All rights reserved. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Any mention of such is only intended for identification purposes, and therefore shall not be construed as a claim to any or all rights pertaining to those brands. Made in China.

Klipxtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Hecho en China.

Klipxtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Outras marcas registradas e nomes de marcas comerciais são pertença dos seus respectivos proprietários. Qualquer menção acerca desta material é unicamente destinada para fins de identificação, e por isso não deve ser interpretada como uma reivindicação de quaisquer direitos inerentes a essas marcas. Fabricado na China.

[www.klipXtreme.com](http://www.klipXtreme.com)